

Access Point โหมด

สำหรับ TP-Link รุ่น EC230-G1 By **PL⊂NT**⊒

AC1350 Wireless MU-MIMO Dual Band Gigabit Router



สารบัญ

ราย	าการ	หน้า
1.	เตรียมพร้อมก่อนตั้งค่า Access Point โหมด	3.
2.	การตั้งค่าเป็น Access Point โหมด	4.
3.	การเข้าหน้าตั้งค่าสำหรับ Access Point โหมด	6.
4.	การเปลี่ยน Channel และ Channel Widthของ Wi-Fi	8.
5.	วิธีการเปลี่ยนโหมดจาก Access Point เป็น Router โหมด	10.

1. เตรียมพร้อมก่อนตั้งค่า Access Point โหมด

- 1.1. ONU/ONT ตัวหลัก ต้องเซตตั้งค่าเป็น Router Mode และเปิดการทำงาน DHCP Server ให้แจก IP Address ไว้
- 1.2. เสียบสาย LAN เชื่อมระหว่าง พอร์ต LAN ของ ONU/ONT กับ พอร์ต WAN ของ TP-Link EC230-G1 ดังรูป



 1.3. หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย และเปิดสวิตซ์ให้อุปกรณ์ทำงานแล้ว ก่อนที่จะเริ่มเซตตั้งค่า Access Point โหมด ไฟ LED ควรจะต้อง ติดอย่างน้อย 4 ดวง โดยติดสีเขียว 3 ดวง คือ Power, 2.4GHz, 5GHz และติดสีแดง 1 ดวง คือ Internet ดังรูป แต่ถ้ามีการเสียบต่อสาย LAN กับอุปกรณ์ Network อื่นๆ เพิ่มเติม ก็จะมีไฟติดเพิ่มเป็นดวงที่ 5 ตรงรูป



1.4. เข้าหน้าตั้งค่าของ TP-Link EC230-G1 ให้เรียบร้อย ด้วยอุปกรณ์ไหนก็ได้ เช่น Notebook, Desktop PC, มือถือ หรือ Tablet โดยดูวิธีการ เข้าหน้าตั้งค่าจาก คู่มือการตั้งค่า Internet แบบ PPPoE หรือ DHCP ของ TP-Link EC230-G1 ประกอบ



2. การตั้งค่าเป็น Access Point โหมด

2.1. คลิกที่เมนูหลักด้านบน Advanced → คลิกที่เมนูย่อยด้านซ้าย Operation Mode → เลือกโหมด Access Point จากนั้น กดปุ่ม Save



2.2. จะมีกรอบหน้าต่างขึ้นมาแจ้งว่า อุปกรณ์จะทำการเปลี่ยนโหมดและ Reboot ให้กดปุ่ม Yes เพื่อยืนยัน



2.3. อุปกรณ์จะทำการ Reboot ซักครู่ ให้รอจนแถบบาร์วิ่งครบ 100% โดยในขั้นตอนนี้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ อาทิ มือถือ Android,
 iPhone หรือ iPad และ Tablet หรือ Notebook จะหลุดการเชื่อมต่อ ก็ให้เชื่อมต่อกลับมาที่ชื่อ SSID ของ TP-Link EC230-G1 อีกครั้ง เหมือน
 ครั้งแรก ตอนที่เชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อจะเข้ามาหน้าตั้งค่า



2.4. พออุปกรณ์ Reboot เสร็จ ไฟรูป Internet ที่ตัวอุปกรณ์ TP-EC230-T1 จะ เปลี่ยนสีจากสีแดง เป็นสีเขียว



หมายเหตุ : กรณีที่เคยเปลี่ยนชื่อ SSID ของ Wi-Fi และเปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi ของ TP-Link EC230-G1 มาก่อน หลังจากเปลี่ยน Operation Mode ให้เป็น Access Point แล้ว ค่าต่างๆ ของ Wi-Fi จะกลับคืนเป็นค่าจากโรงงาน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi อาทิ Notebook, มือถือ Android, iPhone, iPad หรือ Tablet กับ SSID ของ TP-Link EC230-G1 อีกครั้ง ด้วยชื่อ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi จาก Label ข้างใต้ของ เครื่อง ตรง SSID และ Wi-Fi Password/PIN ดังรูป





3. วิธีเข้าหน้าตั้งค่าสำหรับ Access Point โหมด

3.1. ในโหมด Access Point ตัว TP-Link EC230-G1 จะไม่สามารถเข้าตั้งค่าด้วย IP Address เดิมที่เป็น http://192.168.0.1 ได้ แนะนำให้ เข้าด้วย ชื่อ Domain คือ http://tplinkwifi.net โดยพิมพ์ตรงช่อง Address Bar ด้านบน แล้วกดปุ่ม Enter จะกลับเข้าสู่หน้า Web GUI จากนั้น พิมพ์ Username = admin และ Password = tot (ตัวเล็กทั้งหมด) เสร็จแล้ว กดปุ่ม Login ดังรูป

FC2 ← →	30-G1 × + C 🛆 🔺 ไม่ปลอดภัย tplinkwifi.net 1			<u>S</u>	*	© ©	6	••	P	×
	Ptp-link									
			L							
	2	• admin								
	[Log in	3							

3.2. กลับเข้ามาหน้าตั้งค่าโหมด Access Point จะเห็นจำนวนเมนูที่ลดลง เหลือเฉพาะเมนูที่จำเป็นสำหรับโหมด Access Point เท่านั้น



3.3. คลิกที่เมนูหลักด้านบน Quick Setup เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน Wi-Fi ให้เป็นค่าที่ผู้ใช้ต้องการ <mark>เสร็จแล้วกดปุ่ม Next</mark>

- Enable Wireless Radio กับ 2.4GHz/5GHz Hide SSID ไม่ต้องทำอะไร ปล่อยให้เป็นค่าจากโรงงาน
- Network Name (SSID) สำหรับเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตั้งชื่อ SSID หรือชื่อ Wi-Fi แยกเป็นชื่อ Wi-Fi ของ ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz
- Password สำหรับเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi ให้กับชื่อ Wi-Fi ความถี่นั้นๆ โดยสามารถตั้งเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือผสมกันก็ได้ จำนวน 8-63 ตัว

		Summary	
		O	
Wireless Settings			
You can change the wireless netw	ork name and password.		
Wireless Network (2.4GHz):	Enable Wireless Radio		
SSID:	TP-Link_E744	5	
Password:	21774416		
		_	
Wireless Network (5GHz):	Enable Wireless Radio		
SSID:	TP-Link_E744_5G		
Password:	21774416	0	

3.4. จะมีกรอบแจ้งเตือนให้ทราบว่า TP-Link EC230-G1 จะทำการเปลี่ยนค่า Wi-Fi จากเดิม ให้เป็นค่า Wi-Fi ใหม่ ให้ กดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน

	tplinkwifi.net บอกว่า Wireless settings has l password for wireless) peen changed.Please use the new SSID connection.	and	Cog out	テト Reboot
	Ureless Settings		RUM 8		
You can chan	ge the wireless network nar	ne and password.			
Wireless Netw	vork (2.4GHz):	Enable Wireless Radio			
SSID:		TP-Link_E744			
Password:		21774416			
Wireless Netw	vork (5GHz):	Enable Wireless Radio			
SSID:		TP-Link_E744_5G			
Password:		21774416			
			Back	Next	

3.5. ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ในส่วนของการเปลี่ยนโหมดจาก Router Wireless เป็น Access Point และตั้งค่า Wi-Fi เบื้องต้น

4. การเปลี่ยน Channel และ Channel Width ของ Wi-Fi

กรณีที่ผู้ใช้เจอปัญหาเรื่องสัญญาณ Wi-Fi หลุดบ่อย หรือชื่อ Wi-Fi หายเป็นช่วง หรือความเร็วของ Wi-Fi ช้ามาก ได้ผล Speed Test ต่ำผิดปรกติ ปัญหาเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมาจากช่องสัญญาณถูกรบกวน ให้แก้ปัญหาเบื้องต้น ด้วยการเปลี่ยนค่าของ Channel หรือ Channel Width โดยจะ เลือกเปลี่ยนค่า เฉพาะความถี่ของชื่อ Wi-Fi ที่เจอปัญหา ซึ่งความถี่ที่มักเจอปัญหาเรื่องสัญญาณ Wi-Fi ส่วนใหญ่จะเป็นความถี่ 2.4GHz

4.1. เริ่มจากตรวจสอบ Channel ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ โดยคลิกที่เมนูหลักด้านบน Setting → คลิกที่เมนูย่อย Network Map → คลิกที่ ไอคอน
 รูป Router จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง ตรงบรรทัด Channel จะมีระบุว่า Wi-Fi ความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ใช้ Channel ไหนกันอยู่

O Search		Setting			L	og out Reboot
Q Search						. (?)
🛃 Network Map	2	Æ)			z
Cperation Mode		Interne	∕⊃ ⊧t	3	Router	
Network						
Mireless	1		0		2	
System Tools	1	Wireless				
		Wileless	ments		Wiled Cilents	
	Performanc	е				
	Current Time:	06/27/2020 12:44:16)			
	System Up Ti	me: 0 days 03:17:04				
	CPU Load					
			4%			
	Memory Used	i				
			34%			
	Wireless					
	2.4GHz Wirel	ess		5GHz Wirele	SS	
	Status:	Enabled		Status:	Enabled	
	SSID:	TP-Link_E744	_2.4GHz	SSID:	TP-Link_E744_5GHz	
	4 Channel:	Auto(5)		Channel:	Auto(36)	
	MAC:	74:DA:88:7E:	E7:44	MAC:	74:DA:88:7E:E7:46	
	2.4GHz Multi-S	SID	2.4GHz Multi-SSI)	2.4GHz Multi-SSID	
	Status: D	isabled	Status: Dis	abled	Status: Disabled	
	SSID: TP-Link F7	44 1	SSID: TP-Link E74	4 2	SSID: TP-Link E744 3	
	5GHz Multi-SSI	D	5GHz Multi-SSID		5GHz Multi-SSID	
					Otatua: Dissibiliti	
	Status: D	isabled	Status: Dis	abled	Status. Disabled	

Page 8 of 11

4.2. คลิกที่เมนูด้านช้ายมือ Wireless → Wireless Setting จะเข้ามาหน้าแรก ที่เป็นหน้าตั้งค่าของ Wireless ความถี่ 2.4GHz ถ้าต้องการไป หน้าตั้งค่าของ Wireless ความถี่ 5GHz ก็จะมีแท็บให้กดเลือกตามรูป สำหรับข้อแนะนำในการเปลี่ยน Channel และ Channel Width จะมีดังนี้

- Channel: สำหรับเปลี่ยนช่องสัญญาณของ Wireless ให้เป็นช่องสัญญาณที่ดีที่สุด หรือถูกรบกวนน้อยที่สุด วิธีง่ายที่แนะนำคือ ใช้วิธี
 เปลี่ยนตัวเลขแบบสุ่ม จากนั้นทดสอบการใช้งานดู ถ้ายังเจอปัญหาก็กลับเข้ามาเปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นที่เหลือ จนสามารถแก้ปัญหาได้
- Channel Width: กรณีเปลี่ยน Channel แล้วยังเจอปัญหา ให้ลองเลือกตัวเลข 20MHz สำหรับ 2.4GHz และ 40MHz สำหรับ 5GHz

	Quick Setup Setting	Log out Reboot
Q Search		(
Network Map	Band Steering	
	Band Steering:	Enable Save
Coperation Mode	Wireless Settings	2.4GHz 5GHz
Network		
2	5 Vireless Radio:	Enable
M Wireless	Network Name (SSID):	TP-Link_E744_2.4GHz
- Wireless Settings	Security:	WPA/WPA2 Personal (Recommended)
	O Version:	O Auto WPA2-PSK
- WPS	Encryption:	O Auto O TKIP AES
- Wireless Schedule	Password:	21774416
- Statistics	Mode:	802.11bgn mixed
	Channel:	Auto 💌
- Advanced Settings	Channel Width:	Auto

ถ้าต้องการไปหน้าตั้งค่าของ Wireless ความถี่ 5GHz เพื่อเปลี่ยน Channel และ Channel Width ก็จะมีแท็บให้กดเลือกตามรูป

C Search		6
Network Map	Band Steering	<u> </u>
	Band Steering:	Enable Save
Cperation Mode		
_	Wireless Settings	2.4GHz 5GHz
Network		
~	Wireless Radio:	Enable
Mireless	Network Name (SSID):	TP-Link_E744_5GHz
Wireless Settings	Security:	WPA/WPA2 Personal (Recommended)
- Wireless Gettings	Version:	O Auto WPA2-PSK
- WPS	Encryption:	O Auto O TKIP I AES
- Wireless Schedule	Password:	21774416
	Mode:	802.11a/n/ac mixed
- Statistics	Channel:	
- Advanced Settings	onamo.	

5. วิธีการเปลี่ยนโหมดจาก Access Point เป็น Router โหมด

5.1. วิธีแรก คือเปลี่ยนโหมดจากหน้า Web GUI โดยคลิกที่เมนูหลักด้านบน Setting → เมนูย่อยด้านซ้าย Operation Mode → เลือกโหมด การทำงานให้เป็น Router จากนั้น กดปุ่ม Save แล้วก็ กดปุ่ม YES เพื่อยืนยัน รออุปกรณ์ Reboot จนครบ 100% ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

	Quick Setup Setting	Log out Reboot
Q Search		
Retwork Map	Operation Mode	
Cperation Mode	Router Provides Integration State State	
Network	2 ⊕ ₩ ≈ [-]	
Mireless	 Access Point(Current mode) 	
System Tools	Transforms your existing wired network to a wireless network.	
	⊕ Ш	
	 Range Extender Extends your existing wireless coverage by repeating the wireless signal. 	
	ф Ш ş (,	
		Save

5.2. วิธีที่ 2 คือ กดปุ่ม Reset ตรงด้านหลังตัว TP-Link EC230-G1 ค้างไว้ 15 วินาที ดังรูป เพื่อให้อุปกรณ์ คืนค่าทุกอย่างกลับไปเป็นจากโรงงาน



5.3. หลังจากเปลี่ยนโหมดของ TP-Link EC230-G1 ให้เป็น Router โหมดแล้ว ชื่อ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi จะกลับคืนเป็นค่าจากโรงงาน ให้ดู วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ Internet และ Wi-Fi จากเอกสาร คู่มือการตั้งค่า Internet แบบ PPPoE หรือ DHCP แล้วแต่ความต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-3122345

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18.00น. วันเสาร์ 9:00 – 16:00น.

ติดต่อนอกเวลาทำการที่เบอร์ 088-3122345

จันทร์ – เสาร์ หลังเวลาทำการถึง 24.00 น. วันอาทิตย์ 9:00 – 24:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

