

Range Extender โหมด

สำหรับ TP-Link รุ่น EC230-G1 By **PL⊂NT**当

AC1350 Wireless MU-MIMO Dual Band Gigabit Router



สารบัญ

ราย	ยการ	หน้า
1.	ทำความเข้าใจโหมด Range Extender	3.
2.	เตรียมพร้อมก่อนตั้งค่า Range Extender โหมด	4.
3.	การเปลี่ยนโหมดเป็น Range Extender	5.
4.	วิธีตั้งค่า Range Extender ด้วยปุ่ม WPS	6.
5.	วิธีตั้งค่า Range Extender ผ่านหน้า Web GUI	8.
6.	การหาจุดวางตัว Range Extender	15.
7.	วิธีการเปลี่ยนโหมดจาก Range Extender เป็น Router โหมด	16.

1. ทำความเข้าใจโหมด Range Extender

โหมด Range Extender เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโหมด Repeater เป็นโหมดที่ตัว TP-Link EC230-G1 จะทำหน้าที่จับสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ใด ความถี่หนึ่ง จาก Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก แล้วทวน หรือขยายสัญญาณ Wi-Fi ต่อไปยังจุดอับสัญญาณ หรือจุดที่ไม่มี สัญญาณ Wi-Fi ให้จุดนั้นมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีขึ้น แรงขึ้น ช่วยให้อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ตามปรกติ

้ตัวอย่างก่อนทำ Range Extender: มือถือ กับ Tablet ใช้งานอยู่ในห้องที่เป็นจุดอับสัญญาณ ทำให้การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลักทำได้ไม่ค่อยดี บางครั้งเชื่อมต่อไม่ได้เลย ส่งผลให้ Wi-Fi หลุดบ่อย และการใช้งาน Internet ช้า ถึงช้ามาก



้<mark>ตัวอย่างหลังทำ Range Extender:</mark> พอเอา TP-Link EC230-G1 ที่เซตเป็น Range Extender มาช่วยทวนสัญญาณ แล้วเปลี่ยนให้ มือถือ กับ Tablet มาเชื่อมต่อกับชื่อ SSID ของตัว TP-Link EC230-G1 ที่อยู่ใกล้แทน ส่งผลให้มือถือ กับ Tablet ได้รับสัญญาณที่ดีขึ้น และความเร็วเพิ่มขึ้น



2. เตรียมพร้อมก่อนตั้งค่า Range Extender โหมด

2.1. Router Wireless ตัวหลักจะต้องเซตเป็น Router Mode และตั้งค่า DHCP Server ให้ทำงาน หรือถ้าตัวหลักเป็น Access Point ก็ต้อง เสียบต่อกับ ONU/ONT ที่เซตเป็น Router Mode และตั้งค่า DHCP Server ให้ทำงาน

2.2. เปิดสวิตซ์ให้ TP-Link EC230-G1 ทำงาน และยังไม่ต้องเสียบต่อสาย LAN เชื่อมระหว่าง Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก กับ TP-Link EC230-G1 ดังรูป



2.3. ตรวจสอบ ไฟ LED ของ TP-Link EC230-G1 จะต้อง ติดไฟสีเขียวอย่างน้อย 3 ดวง คือ Power, 2.4GHz, 5GHz ดังรูป แต่ถ้ามีการเสียบต่อ สาย LAN กับอุปกรณ์ Network อื่นๆ เพิ่มเติม ก็จะมีไฟติดเพิ่มเป็นดวงที่ 4 ตรงรูป 💶



2.4. เข้าหน้าตั้งค่าของ TP-Link EC230-G1 ให้เรียบร้อย ด้วยอุปกรณ์ไหนก็ได้ เช่น Notebook, Desktop PC, มือถือ หรือ Tablet โดยดูวิธีการ เข้าหน้าตั้งค่าจาก คู่มือการตั้งค่า Internet แบบ PPPoE หรือ DHCP ของ TP-Link EC230-G1 ประกอบ



3. การเปลี่ยนโหมดเป็น Range Extender

3.1. หลังจากเข้ามาหน้า Web GUI แล้ว ถ้าเป็นการเชื่อมต่อ TP-Link EC230-G1 ครั้งแรก แนะนำว่ายังไม่ต้องค่าอะไร ให้ คลิกที่เมนูหลักด้านบน
 Advanced → คลิกที่เมนูย่อยด้านซ้าย Operation Mode → เลือก โหมดการทำงานให้เป็น Range Extender จากนั้น กดปุ่ม Save



3.2. จะมีกรอบหน้าต่างขึ้นมาแจ้งว่า อุปกรณ์จะทำการเปลี่ยนโหมดและ Reboot ต้องการยืนยันหรือไม่ ให้กดปุ่ม Yes



3.3. ในช่วงที่อุปกรณ์กำลัง Reboot จะมีแถบบาร์และเปอร์เซ็นต์แสดงความคืบหน้า ดังรูป ให้รอจนครบ 100%

The device is rebooting. Please wait	
	9%

4. วิธีตั้งค่า Range Extender ด้วยปุ่ม WPS

เป็นวิธีการตั้งค่า Range Extender วิธีที่ง่าย และสะดวกที่สุด โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าหน้าตั้งค่า Web GUI ของ TP-Link EC230-G1 เลย

4.1. กดปุ่ม WPS ที่กล่อง Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ค้างไว้ 2 วินาที แล้วปล่อย สังเกตไฟตรง WPS รูป 合 จะกระพริบๆ ประมาณ 2 นาที แต่ถ้าไฟ WPS ไม่ติด แปลว่าอุปกรณ์ถูกปิดฟังก์ชั่น WPS ไว้ ให้ติดต่อ Support ของกล่อง หรือข้ามไปติดตั้งด้วยวิธีที่ 2 แทน



4.2. ในช่วงที่ไฟ WPS ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ยังกระพริบอยู่ ให้สลับไปกดปุ่ม WPS ที่ตัว TP-Link EC230-G1 ค้าง ไว้ 2 วินาที แล้วปล่อย สังเกตไฟตรง WPS รูป 🦳 ที่กล่อง TP-Link EC230-G1 จะกระพริบๆ และพอเชื่อมสัญญาณได้แล้ว ไฟ WPS จะติดนิ่ง



4.3. รอซักครู่ให้ไฟ WPS ดับ จากนั้น ไฟ Internet จะติดสีเขียวขึ้นมา ซึ่งแปลว่าการตั้งค่า Range Extender เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว



4.4. หลังจากเซต Range Extender เสร็จแล้ว ตัว TP-Link EC230-G1 จะทำการเปลี่ยนชื่อ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi ของความถี่ที่ทำ Range Extender ให้เหมือนกับชื่อ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ส่วนชื่อ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi ของความถี่ที่ไม่ได้ทำ Range Extender จะยังเป็นชื่อ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi จากโรงงาน ที่ระบุไว้ตรง Label ข้างใต้ของเครื่อง ดังรูป



รูปตัวอย่างแสดงชื่อ SSID ของ TP-Link EC230-G1 หลังจากเซต Range Extender ด้วยปุ่ม WPS ที่ความถี่ 5GHz



หมายเหตุ : ตัวกำหนดความถี่ของ Range Extender วิธีนี้ จะขึ้นอยู่กับค่า WPS ที่ตั้งไว้ในตัว Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก

5. วิธีตั้งค่า Range Extender ผ่านหน้า Web GUI

5.1. ให้พิมพ์ IP Address หรือชื่อ Domain ของ TP-Link EC230-G1 คือ http://192.168.0.254 หรือ http://tplinkwifi.net ตรงช่อง Address Bar ด้านบน แล้วกดปุ่ม Enter ก็จะเข้าสู่หน้า Web GUI ของ TP-Link EC230-G1 โดยหน้าแรกที่เป็นหน้า Login ตรงช่อง Username

รูป	÷	ให้พิมพ์ admi	<mark>n</mark> และช่อง	Password _{ภูา}	~	ให้พิมพ์ <mark>tot</mark> ((ตัวเล็กทั้งหมเ	ด) เสร็จแล้ว	<u>ุกด</u> า	ี่ปุ่ม L	.ogin	ดังรู	ป		
	EC230-G1	×	+										l	- 0	X
←	\rightarrow C	🏠 🔺 ไม่ปลอดภัย	tplinkwifi.net	(1)					0 ₂	*	Θ	C	6	••	•
		tp-link													
				2	🔹 admin 🔎 •••	Log in	3								

5.2. กลับเข้ามาหน้าตั้งค่าโหมด Range Extender จะเห็นจำนวนเมนูที่ลดลง เมนูหลักจะเหลือเฉพาะ Quick Setup และ Setting เท่านั้น ส่วน เมนูย่อยด้านซ้ายมือ ก็จะเหลือเมนูที่จำเป็นสำหรับโหมด Range Extender เช่นกัน

Ptp-link	Quick Setup Setting		こ 차 Log out Reboot
Q Search			0
📥 Network Map			୍ କ୍ ା କ୍
Cperation Mode	Internet	Router Router	2.4GHz 5GHz
Network			
Mireless			
System Tools			
	Wireless C	Jients Wired Clients	
	Internet		
	Internet Status:	Disconnected	
	MAC Address:	74:DA:88:7E:E7:44	
	IP Address:	192.168.0.254	
	Subnet Mask:	255.255.255.0	

Page 8 of 17

5.3. เริ่มการเซต Range Extender ขั้นตอนแรก ของความถี่ 2.4GHz โดย <mark>คลิกที่เมนูหลักด้านบน Quick Setup</mark> แล้วรอให้ TP-Link EC230-G1 ทำการ Scanning ชื่อ SSID ของตัวกระจายสัญญาณที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จนแถบบาร์วิ่งเต็ม 100%

	setup Setting			은 뜻 Log out Reboot
2.4GHz Host Network	5GHz Host Network	Wireless Settings	Summary	
Scanning			34%	

5.4. จะมี ตารางแสดงรายชื่อ SSID และความแรงสัญญาณ Wi-Fi ของ SSID แต่ละตัวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ที่จะเซต Range Extender ด้วย ถ้าไม่เจอชื่อ SSID ในตาราง ให้ กดปุ่ม Rescan เพื่อค้นหาชื่อ SSID ซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ : ถ้าต้องการจะทำ Range Extender กับชื่อ SSID ตัว Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ที่ความถี่ 5GHz ให้ข้ามขั้นตอน ด้วยการ <mark>กดปุ่ม Skip</mark> ไปทำข้อ 5.6

	Quick Setup Setting			Log out Rebo
<u> </u>	5GHz Host Network		Sum	imary
2.4GHz Host Network		Wireless Setting	gs	
Please sel	ect 2.4GHz host network or skip this netwo	vrk.		
ID	SSID	Signal Strength	MAC Address	Security
1	Plentycomputer_2.4G_VPN	1 1. 2	BE-99-11-A7-9E-73	â
2	Plentycomputer	all	B0-4E-26-5C-B5-63	â
3	DIRECT-sXSANMEENOVmsoW	atl	2A-CF-5E-F9-72-CE	8
4	Plentycomputer_FL2_GP	atl	C8-3A-35-F6-E6-E0	8
5	Tenda_2C92D0	atl	C8-3A-35-2C-92-D2	8
6	TP-Link_DF90_Test	atl	68-FF-7B-75-DF-90	8
7	Plentycomputer_2.4G	ati	48-7B-6B-34-A8-08	8
8	IPCAMERA_2	att	C8-3A-35-5C-29-98	8
9	SANMEENOV	att	70-4F-57-9C-FB-07	8
		-		

5.5. คลิกเลือกชื่อ SSID ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ที่ต้องการทำ Range Extender จากนั้น ตรงช่อง Password ให้ กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi ของชื่อ SSID ความถี่ 2.4GHz ตัว Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม Next

หมายเหตุ : Signal Strength ของชื่อ SSID ตัว Router Wireless หรือ Access Point ตัวที่ต้องการขยายสัญญาณ ควรอยู่ที่ 3 ขีดหรือมากกว่า

	5GHz Host Network		Sun	Imary
2.4GHz Host Netw	ork	Wireless Settir	ngs	_
Please	select 2.4GHz host network or skip this netwo	rk.		
ID	SSID	Signal Strength	MAC Address	Security
1	Plentycomputer_2.4G_VPN	atl	BE-99-11-A7-9E-73	Ð
	Host 2.4GHz Password	1234567890 Next	6	
2	Plentycomputer	atl	B0-4E-26-5C-B5-63	ê
3	DIRECT-sXSANMEENOVmsoW	atl	2A-CF-5E-F9-72-CE	ê
4	Plentycomputer_FL2_GP	atl	C8-3A-35-F6-E6-E0	a
	Tenda_2C92D0	atl	C8-3A-35-2C-92-D2	a
5				

5.6. ขั้นตอนถัดมาจะเป็นส่วนของการตั้งค่า Range Extender ความถี่ 5GHz ให้รอ TP-Link EC230-G1 ทำการ Scanning ชื่อ SSID ของตัว กระจายสัญญาณที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จนแถบบาร์วิ่งเต็ม 100%

	Quick Setup Setting			ي Log out	아. Reboot
2.4GHz Host Netw	5GHz Host Network	Wireless Settings	Summary		
Scan	ing		64%		

หมายเหตุ : ถ้าได้มีการทำ Range Extender กับชื่อ SSID ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ที่ใช้ ความถี่ 2.4GHz ตามข้อ 4.4 และ 4.5 ไปเรียบร้อยแล้ว หรือกรณีที่ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ไม่รองรับความถี่ 5GHz ให้ กดปุ่ม Skip เพื่อข้ามขั้นตอน

Section Summary Action Wreless Settings Action Signal Strength MAC Address Security 1 TP-Link_CC4D_56 1 68-FF-7B-75-DF-92 1 2 TP-Link_DF90_56_Test 1 68-FF-7B-75-DF-92 1 3 banchop_56 1 1 68-FF-7B-75-DF-92 1 4 Rungniran-56 1 1 50-5D-Ac-96-FA-5C 1	tp-link	Quick Setup Setting)		Cog out	兴 Reboot
Image: Constraint of the second se		5GHz Host Network		Sum	mary	
Please select 5GHz host network or skip this network. ID SSID Signal Strength MAC Address Security 1 TP-Link_CC4D_5G 1 74-DA-88-7E-CC-4F 0 2 TP-Link_DF90_5G_Test 1 68-FF-7B-75-DF-92 0 3 banchop_5G 1 38-6B-1C-06-BA-AB 0 4 Rungniran-5G 1 50-5D-AC-96-FA-5C 0	2.4GHz Host Netw	ork	Wireless Set	ttings		
IDSSIDSignal StrengthMAC AddressSecurity1TP-Link_CC4D_5G174-DA-88-7E-CC-4F02TP-Link_DF90_5G_Test168-FF-7B-75-DF-9203banchop_5G138-6B-1C-06-BA-AB04Rungniran-5G150-5D-AC-96-FA-5C0	Please	e select 5GHz host network or skip this ne	etwork.			
1 TP-Link_CC4D_5G 11 74-DA-88-7E-CC-4F 6 2 TP-Link_DF90_5G_Test 11 68-FF-7B-75-DF-92 6 3 banchop_5G 11 38-6B-1C-06-BA-AB 6 4 Rungniran-5G 11 50-5D-AC-96-FA-5C 6	ID	SSID	Signal Strength	MAC Address	Security	
2 TP-Link_DF90_5G_Test III 68-FF-7B-75-DF-92 III 3 banchop_5G III 38-6B-1C-06-BA-AB III 4 Rungniran-5G IIII 50-5D-AC-96-FA-5C III	1	TP-Link_CC4D_5G	atl	74-DA-88-7E-CC-4F	â	
3 banchop_5G 38-6B-1C-06-BA-AB 6 4 Rungniran-5G 50-5D-AC-96-FA-5C 6	2	TP-Link_DF90_5G_Test	atil	68-FF-7B-75-DF-92	6	
4 Rungniran-5G 50-5D-AC-96-FA-5C	3	banchop_5G	atl	38-6B-1C-06-BA-AB	6	
	4	Rungniran-5G	. tl	50-5D-AC-96-FA-5C	â	
5 TP-Link_5G 70-4F-57-9C-FB-06	5	TP-Link_5G	. tl	70-4F-57-9C-FB-06	â	
		Exit	Back Othe	r Rescan Sk	ip	

5.7. จ<mark>ะมีตารางแสดงรายชื่อ SSID และความแรงสัญญาณ Wi-Fi</mark> ของ SSID แต่ละตัวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ที่จะเซต Range Extender ด้วย ถ้าไม่เจอชื่อ SSID ในตาราง ให้ กดปุ่ม Rescan เพื่อค้นหาชื่อ SSID ซ้ำอีกครั้ง

-	5GH.	z Host Network		9	ummary	
2.4GHz Host Ne	etwork	÷	Wireless Set	tings	-	
Plea	ase select 5GHz host networ	k or skip this network.				
IC	SSID	ţ	Signal Strength	MAC Address	Security	
1	TP-Link_CC4[)_5G	atl	74-DA-88-7E-CC-4F	â	
2	TP-Link_DF90_5	G_Test	all	68-FF-7B-75-DF-92	â	
3	banchop_5	G	all	38-6B-1C-06-BA-AB	â	
4	Rungniran-	5G	all.	50-5D-AC-96-FA-5C	8	
5	TP-Link_50	3	all	70-4F-57-9C-FB-06	â	
		Exit	Back Othe	Rescan	Skip	

หมายเหตุ : ปุ่ม Skip จะไม่สามารถกดได้ ถ้ายังไม่ได้มีการทำ Range Extender กับชื่อ SSID ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัว หลัก ที่ใช้ความถี่ 2.4GHz ตามข้อ 4.4 และ 4.5 5.8. คลิกเลือกชื่อ SSID ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ที่ต้องการทำ Range Extender จากนั้น ตรงช่อง Password ให้ กรอกรหัสผ่าน Wi-Fi ของชื่อ SSID ความถี่ 5GHz ตัว Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ให้ถูกต้อง แล้วกดปุ่ม Next

-	5GHz Host Network		S	Summary	
2.4GHz Host Netw	ork	Wireless Se	ettings		
Please	select 5GHz host network or skip this ne	twork.			
ID	SSID	Signal Strength	MAC Address	Security	
1	Plentycomputer_5G	atl	B0-4E-26-5C-B5-62	ê.	
2	Plentycomputer_5G_VPN	atl	BC-99-11-87-9E-73	â	
	Host 5GHz Password	1234567890 Next			
3	TP-Link_DF90_5G_Test	atl	68-FF-7B-75-DF-92	ê	
4	Plentycomputer_FL2_5G	all	C8-3A-35-F6-E6-E8	a	
5	TP-Link_5G	ail	70-4F-57-9C-FB-06	ê	
6	Rungniran-5G	.all	50-5D-AC-96-FA-5C	a	

5.9. ถัดมา เป็นขั้นตอนของการ ตั้งชื่อ SSID ของตัว Range Extender ให้เป็นชื่อ Wi-Fi ที่ผู้ใช้ต้องการ โดยจะมีให้ตั้งแยกเป็นชื่อ SSID ความถี่
 2.4GHz และ 5GHz ผู้ใช้สามารถตั้งให้ชื่อ SSID ของทั้ง 2 ความถี่เหมือนหรือต่างกันกับชื่อ SSID ของ Wi-Fi ตัวหลักก็ได้ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

Ptp-li	nk Quick Setup	Setting	단 兴 Log out Reboot
	5GF	Iz Host Network	Summary
	2.4GHz Host Network	Wireless Settings	
	Extended 2.4GHz SSID:	TP-LInk_EC230-G1_RE Copy Host SSID	
		Hide SSID broadcast	
	Note The extended 2.4GHz pa	ssword is the same as your Host password.	
	9		
	Extended 5GHz SSID:	TP-LInk_EC230-G1_RE_5G Copy Host SSID	
		Hide SSID broadcast	
	Note The extended 5GHz pass	word is the same as your Host password.	10
		Exit	Back Next

5.10. ขั้นตอนสุดท้าย จะเป็นหน้าสรุปรายละเอียดของการตั้งค่า ว่า TP-Link EC230-G1 มีการเซต Range Extender กับชื่อ SSID ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ที่ความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz และ ชื่อ SSID ของตัว Range Extender ตั้งชื่อ SSID กับรหัสผ่าน Wi-Fi เป็นชื่อและรหัสผ่านอะไรไว้ พอตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว กดปุ่ม Save เพื่อบันทึกค่า

Quick Setup Setting	Cog out Reboot
5GHz Host Network	Summary
2.4GHz Host Network	Wireless Settings
2.4GHz 5GHz	2.4GHz 5GHz
Router	EC230-G1
Doutor	Dance Extender
2.4GHz Wireless	2.4GHz Wireless
SSID: Plentycomputer_2.4G_VPN	SSID: TP-LInk_EC230-G1_RE
Password: 1234567890	Hide SSID: Off
	Password: 1234567890
5GHz Wireless	
SSID:	5GHz Wireless
Password:	SSID: TP-LInk_EC230-G1_RE_5G
	Hide SSID: Off
	Password: 1234567890
	Back Save

5.11. จากนั้นอุปกรณ์จะทำการ Reboot เพื่อเปลี่ยนแปลง และเริ่มต้นด้วยค่าใหม่ที่เพิ่งเซต ให้รอจนครบ 100% ก็แปลว่าการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย

P tp-link	Quick Setup Setting			Cog out	가. Reboot
	5GHz Host Network		Summary		
2.4GHz Host Netv	vork	Wireless Settings			
The e	extender is saving to apply the settings.				
_			48%		

5.12. สลับไปตรวจสอบไฟสถานะของตัวอุปกรณ์ TP-Link EC230-G1 ไฟตรง Internet จากเดิมที่ ไฟไม่ติด ก็จะเปลี่ยนเป็นไฟติดสีเขียว



รูปแสดงชื่อ SSID ของ TP-Link EC230-G1 หลังจากเซต Range Extender ผ่านหน้า Web GUI โดยในตัวอย่าง เซตตั้งค่าที่ความถี่ 5GHz



หมายเหตุ : โหมด Range Extender นอกจากจะทวนสัญญาณ Wi-Fi แล้ว ยังสามารถต่อสาย LAN เข้า Desktop PC หรือ Switch ได้อีกด้วย



5. การหาจุดวางตัว Range Extender

หลังจากตั้งค่า Range Extender ตามวิธีข้างต้น ต่อไปก็เป็นการหาจุดวางตัว Range Extender แนะนำให้วางตรงจุดที่สัญญาณ Wi-Fi ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก ยังมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีอยู่ ไม่ว่าจะทำ Range Extender ในแนวดิ่ง, แนวทแยง หรือแนวระนาบ



หลีกเลี่ยงการวางตัว Range Extender ตรงจุดที่สัญญาณ Wi-Fi ของ Router Wireless หรือ Access Point ตัวหลัก อ่อน หรือแย่



6. วิธีการเปลี่ยนโหมดจาก Range Extender เป็น Router โหมด

6.1. วิธีแรก คือเปลี่ยนโหมดจากหน้า Web GUI โดยคลิกที่เมนูหลักด้านบน Setting → เมนูย่อยด้านซ้าย Operation Mode → เลือกโหมด การทำงานให้ เป็น Router จากนั้น กดปุ่ม Save แล้วก็ กดปุ่ม YES เพื่อยืนยัน รออุปกรณ์ Reboot จนครบ 100% ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Ptp-link	Quick Setup Setting	€ ;; Log out Reboot
Q Search		0
Network Map	Operation Mode	0
Cperation Mode	Router Provides Inte Brovides Inte Brov	
Network	2 ⊕ ₩ ≈ [,	
Mireless	 Access Point(Current mode) 	
System Tools	Transforms your existing wired network to a wireless network.	
	⊕ Ш \$~ С.	
	 Range Extender Extends your existing wireless coverage by repeating the wireless signal. 	
		Save

6.2. วิธีที่ 2 คือ กดปุ่ม Reset ตรงด้านหลังตัว TP-Link EC230-G1 ค้างไว้ 15 วินาที ดังรูป เพื่อให้อุปกรณ์ คืนค่าทุกอย่างกลับไปเป็นจากโรงงาน



6.3. หลังจากเปลี่ยนโหมดของ TP-Link EC230-G1 ให้เป็น Router โหมดแล้ว ชื่อ SSID และรหัสผ่าน Wi-Fi จะกลับคืนเป็นค่าจากโรงงาน ให้ดู วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ Internet และ Wi-Fi จากเอกสาร คู่มือการตั้งค่า Internet แบบ PPPoE หรือ DHCP แล้วแต่ความต้องการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 02-3122345

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18.00น. วันเสาร์ 9:00 – 16:00น.

ติดต่อนอกเวลาทำการที่เบอร์ 088-3122345

จันทร์ – เสาร์ หลังเวลาทำการถึง 24.00 น. วันอาทิตย์ 9:00 – 24:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

