วิธีการตั้งรหัส WIFI สำหรับ D-Link DIR1251 (ผ่านโทรศัพท์มือถือ)

รูปแบบการเชื่อมต่อ



1.ทำการเชื่อมต่อ WIFI กับอุปกรณ์ D-Link DIR1251 สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง ย่านความถี่ 2.4GHz และ 5 GHz



2.หลังจากทำการเชื่อมต่อ WIFI กับอุปกรณ์ได้แล้ว ให้ทำการเข้า Browser ของโทรศัพท์เช่น Google Chrome, Safari เป็นต้น หลังจากเข้า Browser แล้ว ให้พิมพ์ 192.168.0.1 เพื่อเข้าไปตั้งค่าต่างๆ



3.ทำการ Login โดย Password จะเป็นรหัสที่ตั้งค่าในการใช้งานครั้งแรก และทำการใส่รหัส CAPTCHA ให้ ถูกต้อง

9:50	9:50 ••••1.3KB/s الله جَه 🔾			
•	192.168.0.1/info/MobileLogin.htm	2	:	
		English	٠	
	D-Link			
	•••••			
	SE4EG			
	Log In			
	COPYRIGHT © 2017 D-Link			

4.หลังจากเข้ามาหน้าเมนูแล้วให้ไปที่ WIFI

9:50	•••5.5	KB/s 📶 🤶	61
③ 192.168	.0.1/MobileHome.html	2	:
	D-Link		
	Network Status		
	Internet		
(•	Wi-Fi		
iii	Guest Zone		
R	Firmware		

View: Desktop | Mobile

COPYRIGHT © 2017 D-Link

5.เมื่อมาถึงเมนูนี้จะสามารถตั้งชื่อและรหัส WIFI ได้ทั้งย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz โดยช่อง Wi-Fi Name (SSID) จะเป็นช่องสำหรับการตั้งชื่อ และ Password จะเป็นช่องสำหรับตั้งรหัสผ่าน WIFI หลังจากตั้ง ค่าเสร็จ ให้กค Save ทำการรออุปกรณ์ Reboot 50 วินาที

9:51	••••12.3KB/s 📶 🕈	ê (61)	9:51	••• 0.4KE	8/sl 🥱	61
(i) 192.168.0.1/MobileWiFi.	html 2	:	① 192.1	68.0.1/MobileWiFi.html	2	:
Home D-Lin	k		Home	D -Link		
🛜 Wi-Fi Settings				-Fi Settings		
2.4GHz Wi-Fi Name:			2.4GHz			
DLink1251_2.4GHz			DLink12	N/-		
Password:		Passwo				
12345678		123456	49			
				Your changes are being saved, please wait	18	
5GHz Wi-Fi Name:			5GHz W			
DLink1251_5GHz			DLink1251	L_5GHz		
Password:			Password	l:		
12345678			12345678			
Save				Save		
COPYRIGHT © 2017 D-Link			COPYRIGHT © 2017 D-Link			