



1. เลือกที่ **Setting** หรือ **ตั้งค่า**



2. เลือกที่ **WI-FI**

3. เลือกที่ **Icon** หลังชื่อ Wireless ที่ใช้งาน



4. เลือกที่ **Forget this Network** หรือ **เลิกใช้เครือข่าย**



5. กดยืนยัน **Forget this Network** หรือ **เลิกใช้เครือข่าย** ก็เป็นอันเสร็จ

