

Wireless Router Modem G-mesh รุ่น GM501



GM-501



การตั้งค่า GM-501

1. เปิดเครื่อง

2. พิมพ์ <http://192.168.1.1> ตรง web browser กด Enter จะแสดงดังรูป

ใส่รหัสดังต่อไปนี้ Username: admin, Password: tot



2. ให้ใส่ Username / Password ตามที่ศูนย์บริการให้มาและกด Save/Reboot แล้วรอประมาณ 60-90 วินาที จะสามารถใช้งานได้

PPP Username and Password

PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.

PPP Username:

PPP Password:

PPPoE Service Name:

Authentication Method:

การติดตั้ง Wireless

1. กดไปที่ Wireless > basic จากนั้นคลิกที่ Enable Wireless แล้วตั้งชื่อ Wireless ที่ช่อง SSID ตามที่ท่านต้องการ ดังรูป

2. กดไปที่ Wireless > Security ในช่อง WEP Encryption ให้เลือก Enable ดังรูป

3. จากนั้น จะปรากฏ ช่องขึ้นมา ดังรูป ในช่อง Encryption Strength คือการเลือกระดับรักษาความปลอดภัย โดยถ้าเป็น 128-bit จะสามารถป้อนค่าตัวอักษร ได้ 13 ตัว หรือ ตัวเลข 26 ตัว และถ้าเป็น 64-bit จะสามารถป้อนค่าตัวอักษร ได้ 5 ตัว หรือ ตัวเลข 10 ตัว และระบบจะอนุญาตให้ใส่ค่าได้ 4 ช่อง โดยเลือกในช่อง Current Network Key จากนั้น กด Save/Apply เพื่อบันทึกค่า Wireless Security

บริษัท โกลบอล เมช จำกัด

เลขที่33 ซอยบางนา-ตราด32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร 02-7468588, 02-3989988,

โทรสาร 02-7468181

Call Center 02-3985717

อีเมล : gmesh@gmesh.com